WILD LION



MALOSSI

MARMITTA WILD LION

per scooter

Istruzioni di montaggio
Tolta la vecchia marmitta, controllare che sul cilindro non vi siano rimasti dei residui della vecchia guarnizione.

Montare il nuovo impianto di scarico con una nuova guarnizione curandone al massimo la tenuta.

Completare il monfaggio servendosi delle viti di fissaggio originali, solo quando vengono fornite nella confezione.

Avvitare sul corpo del silenziatore le protezione in fusione di alluminio, dopo avervi inserito i due tappi gomma antivibranti.

Per ottimizzare l'utilizzo dell'incremento di potenza fornita dal nuovo impianto scarico Wild Lion si consiglia l'adozione di un Variatore Malossi.

ART. 32 7260

ATTENZIONE:
La bulloneria e gli spessori che trovate in busta separata all'interno della confezione sono necessari solo ed esclusivamente per la versione del veicolo con il carter motore basso, (cioè: tutti i veicoli antecedenti al 2005 ed alcuni, con ruota da 135,successivi al 2005); per i veicoli con il carter motore alto, dal 2005 in poi e con ruota da 150, non è necessaria.

POT D'ECHAPPEMENT WILD LION

pour scooter

Instructions pour le montage
Après avoir enlevé l'ancien pot d'échappement, vérifier que le cylindre ne presente plus aucun residu de l'ancienne garniture.

Monter le nouveau pot d'échappement avec une nouvelle garniture en veillant à ce que sa tenue soit optimale, terminer le montage en serrant les vis de fixation originales, uniquement lorsque celles-ci sont fournies dans l'emballage.

Visser la protection en fusion d'aluminium sur le corps du silencieux après y avoir installé les deux bouchons en caoutchouc anti-vibrations.

Pour optimiser l'utilisation du gain de puissance fourni par le nouveau pot d'échappement Wild Lion, il est conseillé d'installer un variateur Malossi.

ART. 32 7260

ATTENTION :
Les boulons et les épaisseurs que vous trouvez dans une enveloppe séparée à l'intérieur du kit ne sont requis que et exclusivement pour la version du véhicule avec le carter bas (c'est-à-dire tous les véhicules avant 2005 et autres avec une roue de 135 à partir de 2005) ; ils ne sont pas nécessaires pour les véhicules avec carter moteur haut , à partir de 2005 et avec roue à partir de 150 .

WILD LION

Marmitta per scooter
Pot d'echappement pour scooter

MADE IN ITALY

AGITARSI PRIMA DELL'USO

Our Exhaust Systems Univers

malossi.com

MALOSSI

01/2021 - 73 7260